

VESSTIGE

INSTRUKCJA MONTAŻU TAPET VESSTIGE DIGITAL

Tapety DIGITAL to indywidualnie drukowane dekoracje ściennie, wykonywane na zamówienie na podkładach dedykowanych. Wymagają precyzyjnego dopasowania wzoru i starannego planowania przed montażem. Poniższa instrukcja została opracowana na podstawie zaleceń VESSTIGE oraz najlepszych praktyk montażowych.

Warunki montażu

Temperatura pomieszczenia: min. 18°C
Wilgotność podłoża: maks. 2%
Powierzchnia: czysta, sucha, równa i zagruntowana
Dobre oświetlenie robocze
Brak przeciągów w trakcie i po montażu

Narzędzia i materiały

Klej do tapet VESSTIGE
Wałek lub pędzel do nakładania kleju
Rakla lub wałek dociskowy
Nożyk tapeciarski VESSTIGE na żyłki i linijka metalowa
Poziomica lub laser krzyżowy
Miarka i ołówek
Gąbka i czysta woda

Przygotowanie

Usuń starą tapetę lub powłoki malarskie. Wyrównaj powierzchnię i wypełnij ubytki za pomocą mocnego gipsu szpachlowego (producent podaje na opakowaniu do czego dany gips się nadaje). Zagruntuj dzień przed rozpoczęciem tapetowania gruntem głęboko penetrującym, bez domieszek farb. Pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

Kontrola i planowanie wzoru

Rozpakuj rolki i sprawdź, czy elementy wzoru pasują do siebie. Rozłóż wszystkie bryty na płaskiej powierzchni, w kolejności klejenia. Rozplanuj kolejność klejenia brytów (pasów) zgodnie z kierunkiem wzoru. Wyznacz pion pomocniczy dla pierwszego brytu. Korzystaj z dołączonego demo grafiki, aby upewnić się co do poprawnej kolejności. Upewnij się, że wszystkie elementy są kompletne i nieuszkodzone.

Montaż tapety DIGITAL

- Nałóż równą warstwę kleju na ścianę.
- Pierwszy bryt przyklej pionowo, zgodnie z wyznaczoną linią pomocniczą.
- Wygładź tapetę raklą, usuwając pęcherzyki powietrza.
- Kolejny bryt nakładaj na zakładkę (najczęściej 2–3 cm), dopasowując wzór.
- Po dopasowaniu wzoru wykonaj podwójne cięcie w miejscu zakładki i usuń nadmiar tapety spod spodu.
- Dociskaj krawędzie wałkiem i usuń nadmiar kleju wilgotną gąbką.
- Powtarzaj proces dla kolejnych brytów.

Wykończenie

Sprawdź dopasowanie wzoru na całej powierzchni. Następnie usuń nadmiar kleju i wygładź ewentualne zgrubienia. Odetnij nadmiar tapety przy suficie i podłodze. Zapewnij odpowiednią wentylację pomieszczenia. Pozostaw tapetę do wyschnięcia (min. 24 godziny).

Wskazówki i błędy do uniknięcia

Nie klej tapety na wilgotnym podłożu.
Nie skracaj czasu planowania wzoru – DIGITAL wymaga precyzyjnego dopasowania.
Unikaj zbyt mocnego dociskania raklą w miejscach łączeń.
Nie stosuj zbyt małej ilości kleju.

Grafika została przygotowana z odpowiednim naddatkiem na wysokość i szerokość. Ważne jest, aby nie naklejać brytu bezpośrednio przy krawędzi, ponieważ nadmiar materiału jest przeznaczony do późniejszego odcięcia.
