

VESSTIGE

INSTRUKCJA MONTAŻU TAPET DREWNIANYCH

Tapety drewniane to wysokiej jakości okładziny naturalne wykonane z naturalnego forniru na podkładzie. To materiał naturalny, który wymaga szczególnej staranności i uważności przy cięciu i montażu. Poniższa instrukcja została opracowana na podstawie zaleceń VESSTIGE oraz najlepszych praktyk montażowych. Zalecamy montaż przez profesjonalnego instalatora tapet obiektowych (winylowych, tekstylnych). Wady wynikające z nieprawidłowego montażu, złego przygotowania podłoża i zastosowania nieodpowiednich preparatów do gruntowania i klejenia nie są podstawą do rozpatrzenia reklamacji.

Warunki montażu:

- Temperatura pomieszczenia: min. 18°C
- Wilgotność podłoża: maks. 2%
- Powierzchnia: czysta, sucha, równa i zagruntowana
- Dobre oświetlenie robocze
- Brak przeciągów w trakcie i po montażu

Narzędzia i materiały:

- Klej do tapet VESSTIGE
- Wałek lub pędzel do nakładania kleju
- Nożyk tapeciarski VESSTIGE na żyłetki i linijka metalowa
- Poziomica lub laser krzyżowy
- Miarka i ołówek
- Miękka szmatka i czysta woda

Przechowuj okładzinę w czystym, suchym miejscu. Nie zgniataj, nie składaj rolki, szczególną uwagę zwróć na bezpieczeństwo brzegów i rogów. Zalecamy stosowanie szablonu lub wcześniejsze docięcie materiału do narożników, sufitów, listew przypodłogowych i ościeżnic. Krawędzie docinaj bardzo ostrym ostrzem. Często wymieniaj ostrza. Naturalny fornir wymaga precyzji przy docinaniu narożników, aby uniknąć rozszczepiania materiału.

Przed cięciem sprawdź każdą rolkę pod kątem uszkodzeń i wad oraz upewnij się, że otrzymałeś właściwy wzór i kolor oraz posiadasz właściwą ilość materiału.

Używaj pasów w kolejności, w jakiej zostały odcięte z rolki. Nie odwracaj pasów. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań lub wątpliwości po zamontowaniu pierwszych dwóch (2) pasów, prosimy o wstrzymanie dalszych prac i niezwłoczny kontakt. Reklamacje nie będą przyjmowane po pocięciu i zamontowaniu więcej niż trzech (3) pasów.

Proces montażu:

1. Montuj tapetę w temperaturze pokojowej.
2. Powierzchnia ściany powinna być czysta, sucha, gładka, jednolitego koloru oraz odpowiednio zagruntowana rekomendowanym gruntem marki VESSTIGE oraz zabezpieczona.
3. Do montażu używaj gotowego kleju do tapet dedykowanego do tapet naturalnych marki VESSTIGE. Klej nakładaj na ścianę, a nie na tapetę. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta kleju. Upewnij się, że klej jest równomiernie rozprowadzony. NIE dopuść, aby klej lub nadmierna ilość wody zabrudziły przednią stronę okleiny. Zarówno klej, jak i nadmiar wody mogą zmienić kolor forniru.
4. Używaj odpowiednich narzędzi: ostrego noża tapeciarskiego VESSTIGE, wałka i szpachelki. Do każdego cięcia używaj nowego ostrza. Wygładzaj okleinę plastikową packą. Nie używaj wałka do łączeń.
5. Montuj pasy tapety pionowo.
6. Łączenia nie powinny znajdować się bliżej niż 15 cm od narożników. Ostre krawędzie (>45st) możesz łączyć za pomocą narożników.
7. Nadmiar kleju należy usunąć natychmiast miękką szmatką typu ircha.
8. Nie zwijaj materiału w drugą stronę – po nałożeniu kleju materiał sam się rozluźni.