

VESSTIGE

INSTRUKCJA MONTAŻU TAPET NATURALNYCH

Tapety naturalne to najwyższej jakości okładziny naturalne tworzone z naturalnych tkanin na podkładzie. Materiał naturalny, z których zostały wykonane wymagają szczególnej staranności i uważności przy cięciu i montażu. Poniższa instrukcja została opracowana na podstawie zaleceń VESSTIGE oraz najlepszych praktyk montażowych. Zalecamy montaż przez profesjonalnego instalatora tapet tekstylnych. Wady wynikające z nieprawidłowego montażu, błędów cięcia, złego przygotowania podłoża i zastosowania nieodpowiednich preparatów do gruntowania i klejenia nie są podstawą do rozpatrzenia reklamacji.

Warunki montażu:

- Temperatura pomieszczenia: min. 18°C
- Wilgotność podłoża: maks. 2%
- Powierzchnia: czysta, sucha, równa i zagruntowana
- Dobre oświetlenie robocze
- Brak przeciągów w trakcie i po montażu

Narzędzia i materiały:

- Klej do tapet naturalnych VESSTIGE
- Wałek lub pędzel do nakładania kleju
- Nożyk tapeciarski VESSTIGE na żyłetki i linijka metalowa
- Poziomica lub laser krzyżowy
- Miarka i ołówek
- Miękka szmatka i czysta woda

Tapetę przechowuj w czystym, suchym miejscu. Nie zaganiaj, nie składaj rolki. Krawędzie docinaj bardzo ostrym ostrzem. Często wymieniaj ostrza. Przed cięciem sprawdź każdą rolkę pod kątem uszkodzeń i wad oraz upewnij się, że otrzymałeś właściwy wzór i kolor oraz posiadasz właściwą ilość materiału.

Używaj pasów w kolejności, w jakiej zostały odcięte z rolki. Nie odwracaj pasów. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań lub wątpliwości po zamontowaniu pierwszych dwóch (2) pasów, prosimy o wstrzymanie dalszych prac i niezwłoczny kontakt. Reklamacje nie będą przyjmowane po pocięciu i zamontowaniu więcej niż trzech (3) pasów.

Proces montażu:

1. Montuj tapetę w temperaturze pokojowej.
2. Powierzchnia ściany powinna być czysta, sucha, gładka, jednolitego koloru oraz odpowiednio zagruntowana rekomendowanym gruntem marki VESSTIGE oraz zabezpieczona.
3. Do montażu używaj gotowego kleju do tapet dedykowanego do tapet naturalnych marki VESSTIGE. Klej nakładaj na ścianę, a nie na tapetę. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta kleju. Upewnij się, że klej jest równomiernie rozprowadzony. NIE dopuść, aby klej lub nadmierna ilość wody zabrudziły przednią stronę tapety. Zarówno klej, jak i woda mogą zaplamiać tapetę.
4. Używaj odpowiednich narzędzi: ostrego noża tapeciarskiego VESSTIGE, wałka i szpachelki. Do każdego cięcia używaj nowego ostrza. Wygładzaj okleinę plastikową packą. Nie używaj wałka do łączeń.
5. Pozwól klejowi chwilę „związać” na ścianie przed montażem, tak aby był wystarczająco lepki i nie przesiąkał na powierzchnię tkaniny.
5. Montuj pasy tapety pionowo, tak jak schodzą z belki, i w kolejności.
6. Luźne nitki można ostrożnie przyciąć nożyczkami. Nigdy ich nie wyciągaj.
7. Łączenia nie powinny znajdować się bliżej niż 15 cm od narożników.
8. Nadmiar kleju na materiale można pozostawić do wyschnięcia, a następnie usunąć suchą szczotką lub usunąć natychmiast wilgotną miękką szmatką.
9. Unikaj nadmiernego nacisku na powierzchnię tkaniny podczas montażu, ponieważ może to spowodować przesiąkanie kleju

Wskazówki dotyczące konserwacji

Aby zapobiec natychmiastowemu wchłanianiu plam, należy je jak najszybciej usunąć czystą gąbką lub ściereczką z mikrofibry. W razie potrzeby użyj letniej wody. Należy unikać mocnego pocierania, aby nie uszkodzić tkaniny. Dopuszczalne jest delikatne odkurzanie.